

Brico : Cambio de radio: De stream a chinorris

Autor: serpasoria

Hola chicos pos eso que monte el chinorris y le hice unas fotillos para poner un brico, como los otros que echo, intentare hacerlo lo mas simple posible, aun que se que la mayoria, ya sabreis como se hace, pero pa los nuevos jeje, bueno no me enrollo ahi va:

1- Primero abrimos el cenicero y metemos la mano por debajo tal que asi:



tiramos fuerte pero con cuidado no vayamos a j.. las pestañas y lo vamos sacando poco a poco para arriba



se pone un poquito durito sobretodo por arriba

2- Despues quitamos los taponcitos con un destornillador de precision, yo lie la punta con cinta para no rallar nada



y así quedaria con los 4 fuera :





si sos abeis fijado en estas fotos sale el marco y es que para poder sacarlo tuve que empujarlo con la radio por que estaba duro duro

3 - Ahora sacamos los tornillos son de allen el numero no me acuerdo luego edito :





4-Ahora con la radio un pelin fuera con el destornillador de precision sacamos las grapas que quedan :



Lo que hice despues no lo pude fotografiar pero con el destornillador empujando hacia abajo y cogiendo la radio como puedas ,le tiras hacia ti y fuera (que conste que no se rompio ni araño nada) :



Bueno para quitar la radio del cableado ay que por un lado tirar de un tirador para el cable gordo,y presionar una pestañita para la antena (por cierto vaya antena rara),donte estan las flechas estan los tiradores espero que lo podais apreciar :





Bueno yata ahora montar la nueva, todo lo de ante pero al revés, :

Apretamos los tornillos :



Ponemos el marco nuevo que es le del navegador referencia :

-1ZO 858 069 R 2AU precio aproximado unos 22 euros



Y aqui el resultado final :





Espero que os ayude o por lo menos sos oriente jejej,un saludo compiss